


FERNBEDIENUNG BEIM LADEN/ENTLADEN

Z473A/BC/DE/F

Z483/Z487/Z489

Die Fernbedienung darf nicht ins Steuerhaus, in den Maschinenraum oder ins Wohnzimmer mitgenommen werden. So werden Verbindungsprobleme vermieden, die einen Not-Halt verursachen können.

Verwenden Sie die **rote Taste STOP** nur im Notfall (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt) oder, wenn dies mit Dispatch vereinbart wurde, kann diese **rote STOP-Taste** für einen Schiffstopp verwendet werden.



Drücken Sie jede 8 Minuten einmal leicht die **grüne Dead-man's handle** Taste. Jede 8 Minuten fängt an der Anlegestelle ein Licht für 2 Minuten an zu blinken.

Dann ertönt ein Horn für 30 Sekunden.

Wenn die grüne Taste nicht rechtzeitig gedrückt wurde, wird das Laden / Entladen automatisch aufhören.